



BODE Desomat® 800

Dezentrales mikroprozessorgesteuertes Dosiergerät zur Entnahme definierter Abgabemengen von Desinfektions- und Reinigungsmittellösungen.



Highlights

- Exakte, stufenlos einstellbare Dosierung zur sicheren und exakten Herstellung von Gebrauchslösungen aus Konzentraten im Einstellbereich von 0,25 % - 6,0 %
- Einfache, freie Entnahme zweier definierter Gebrauchslösungsmengen möglich
- Praktische Wandinstallation löst Platzprobleme

Produkteigenschaften

- Kompaktes Edelstahlgehäuse entspricht optimal den Anforderungen aus der Praxis
- Alle lösungsführenden Teile im Stecksystem
- Die Menge des beizumischenden Produktes sowie des Wassers wird geräteseitig einer ständigen Kontrolle unterzogen
- Impfstelle wird kontinuierlich gespült
- Kein Vorhalten von Wasser oder Gebrauchslösung im Gerät
- Sicherheits- und EMV geprüft
- Die Gesamtkonstruktion der Geräte entspricht den VDE-Bestimmungen
- Anschluss- und montagefertige Auslieferung
- Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Abmessungen Dosiergerät:	(H x B x T in mm) 350 x 300 x 140
Abmessungen Kanister-konsole 5 l:	(B x T in mm) 202 x 160
Gewicht:	8,5 kg
Dosiereinstellung:	0,25 % bis 6,0 %
Konzentratförderpumpe:	spezialbeschichtete SK-Pumpe
Leistung / Fördermenge:	ca. 600 l / Std. (drucklos) gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung bei maximal 6,0 % Konzentration
Wasseranschluss:	Außengewinde ½", Wasserzuleitung CU-Rohr 12 x 1 mm
Wassertemperatur:	max. 40° C
Wasserfließdruck:	mind. 1,2 bar; max. 7,0 bar
Lösungsentnahme:	Schwenkauslauf mit Strahlregler
Steckernetzteil:	Eingang: 100-240 V ~ 50-60 Hz 620 mA Ausgang: 24 VDC 1,25 A
Schutzklasse:	III
Sicherheit:	optische Kontrollanzeige bei Störungen, Sperrung des Geräts bei Produkt- und Wassermangel sowie fehlendem Produktfluss
Datenübertragung:	serielle Schnittstelle, optional: LAN, USB, Bluetooth

BODE Desomat® 800



Anwendung

Die präzise Mengenabgabe ermöglicht auch die Befüllung von Spendersystemen wie den BODE X-Wipes. Die robuste und kompakte Bauweise und leicht zu reinigende Einzelkomponenten garantieren einen problemlosen Einsatz in zahlreichen Bereichen.

Der BODE Desomat® 800 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie der Bundesanstalt für Materialprüfung, des Robert Koch-Institutes und der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention.

Fachberatung

Tel: +49 (0)40 54006 – 666

E-Mail: servicetechnik@bode-chemie.de



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
BODE Desomat® 800	1 Stück	980 606	-	1



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE